

## Benutzerhandbuch Acebeam K65 UI



### Allgemeine Daten

- Die verschiedenen Leuchtmodi werden über den seitlichen Schalter leicht aktiviert
- Oberflächenstruktur, um einen sicheren Griff zu gewährleisten
- Erfüllt den IPX-8 Standard: 2 Meter

### Warnung

1. Die K65-Lampe ist ein sehr leistungsstarkes Modell, das Augenschäden verursachen kann. Direkten Kontakt mit Augen vermeiden.
2. Lampe vorsichtig bedienen.
3. Hochwertige Batterien mit Kurzschlussschutz verringern das potentielle Risiko.

### Merkmale

- LED: Cree XHP70.2 De-domed mit einer Lebensdauer von 50000 Betriebsstunden.
- Leistung: Max. 6200 Lumen bei Verwendung von 4 x 18650er Batterien.
- Betriebsstufen:  
ECO: 5 Lm – 60 Std.; Ultra-Low: 250 Lm – 21 Std, Low: 700 Lm – 10 Std, Mid: 1700 Lm – 4 Std.; High: 3500 Lm – 1,5 Std.; Turbo: 6200 Lm - 4000 Lm - 3 Min, + 1,2 Std.; Strobe: 3500 Lm – 3 Std., SOS: 1700 Lumen
- Betriebsspannung: 12V – 16,8V
- Maximale Laufzeit: 60 Stunden,
- Maximale Leuchtweite: 1014 Meter

- Bruchsicherheit: 1 Meter,
- Wasserdichtigkeit: Bis 2m (IPX8)
- Größe: 190mm (Länge), 90mm (Ø Lampenkopf), 53mm (Ø Lampenkörper)
- Gewicht: 660g ohne Batterien
- Material: Flugzeug-Aluminium
- Oberfläche: Hart eloxiert mit Abriebreduzierungsbeschichtung
- Gehärtetes Glas mit Antirefleksionsbeschichtung.
- Strobe-Modus für taktische und Notfallanwendungen.
- Polierter Reflektor für maximale Lichtausbeute
- Optimal fokussierter Lichtstrahl für maximale Leuchtweite
- Taktische Riffelung für sicheren Halt
- Batterieträger mit mechanischem Verpolungsschutz.
- Temperaturgesteuerte Leuchtstärkenregulierung zur Sicherheit des Benutzers

## Verwendung und Wartung

- Demontieren Sie den Kopf nicht, weil dies die Lampe beschädigen kann. Solche Schäden werden von der Garantie ausgeschlossen.
- Leistungsstarke Lampen benötigen Batterien, die hohe Ausgangsströme abgeben können. Wir empfehlen dringend, wiederaufladbare Batterien zu verwenden, die sehr leistungseffizient sind.
- Entfernen Sie die Batterie von der Lampe, wenn Sie vorhaben, die Lampe über einen längeren Zeitraum nicht zu verwenden.
- Ersetzen Sie die O-Ringe, wenn diese überdehnt oder beschädigt sind. Schmieren Sie die O-Ringe regelmäßig.
- Reinigen Sie die Kontakte Ihrer Lampe regelmäßig.

Defekte können mehrere Ursachen haben:

**Grund 1:** Die Batterien müssen wiederaufgeladen oder ersetzt werden. Lösung: Laden Sie die Batterien auf oder ersetzen Sie sie.

**Grund 2:** Die Leiterplatten- oder Batterienkontakte sind verschmutzt. Lösung: Reinigen Sie den Kontaktpunkt mit Alkohol mithilfe eines Wattestäbchens.

Sollten diese Methoden das Problem nicht lösen, kontaktieren Sie bitte Ihren Händler und beachten Sie die Garantie.

## Garantie

Die Lampe wird von Acebeam gegen Materialdefekte und Verarbeitungsfehler gewährleistet. Lampen, die innerhalb von 5 Jahren ab dem Kaufdatum einen Defekt aufweisen, werden kostenfrei repariert oder ersetzt. Schäden, die durch Unfälle, unsachgemäßen Gebrauch oder Produktveränderungen verursacht werden, werden von dieser Garantie ausgeschlossen. Bei Nichtbeachtung der allgemeinen Wartungsvorschriften können Schäden entstehen, die von der Acebeam-Garantie ausgeschlossen werden.

Sollte nachgewiesen werden, dass diese Lampe defekt ist, wird diese repariert oder unter den vorstehenden Bedingungen ersetzt. Kontaktieren Sie bitte Acebeam oder ihren Fachhändler, um Hinweise betreffend die Rückgabe zu erhalten.

SHENZHEN ZENBON TECHNOLOGY CO., LTD

Tel./Fax.: +86-0755-23036551

Official website: [www.acebeam.com](http://www.acebeam.com)

Email: [info@acebeam.com](mailto:info@acebeam.com)

Anschrift: Floor 4th, Building#3, YiJiaYang Industrial Park, Dalang, Shenzhen, China, 518100

Copyright © 2018 ACEBEAM. All rights reserved. Powered by Shenzhen Zenbon Technology Co

